

## < VEGA3000 クレジットDLL処理 >

- DLLとは業務に必要なデータをセンタよりダウンロードする作業です。



機能選択 2 で【設定 DLL】ボタンをタッチします。  
設定 DLL 画面が表示されます。

### Point

機能選択 2 の表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。

- 【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。
- 【x】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。



設定 DLL でセンタと通信する旨について確認画面が表示されます。  
確認後、【次へ】ボタンをタッチしてください。

- 【戻る】ボタンをタッチ 機能選択 2 に戻ります。
- 【x】キー押下機能選択 2 に戻ります。



センタと通信を開始します。矢印は 4 つまで表示されます。

- ※通信中は端末の操作はできません。通信が完了するまでしばらくお待ちください。
- 通信中に端末の電源を切らないでください。端末の故障の原因となります。



通信完了画面が表示されます。

- 【完了】ボタンをタッチ 機能選択 2 に戻ります。
- 【OK】キー押下 機能選択 2 に戻ります。

- ※設定 DLL が失敗した場合、通信環境をご確認の上再度実行ください。繰り返し失敗する場合、完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合はご参考ください。