




## <INFOX JT-06 クレジットDLL処理>


●DLLとは業務に必要なデータをセンタよりダウンロードする作業です。


- 1 モード  
○で「業務モード」を選ぶ

 **お知らせ**


  - 電源 ON 直後は、「業務モード」になっています。
  - モード選択画面から「業務モード」を選択できます。  
( 17ページ)
- 2 F1  
○(クレジット) を押す


 **お知らせ**


  - 設定によっては表示されない機能があります。
- 3 次画面  
○(次画面) を押す


- 4 F3  
○(DLL) を押す


**必ず全体を選択**


- 5 F1 (全体) または F3 (一部) を選ぶ


 **お知らせ**

  - どちらを選ぶかは、カード会社やヘルプデスクなどの指示にしたがってください。
- 6 **実行** を押す


手順5で選んだ内容を表示




↓



↓



↓


  - 通信が終了し、伝票が印字されます。
  - センタの情報が本機に設定されます。

用紙を切り取ったあと、**実行** を押す

  - 業務メニューに戻ります。